

Copyright

Sofern nicht anders angegeben, stehen die Inhalte dieser Dokumentation unter einer "Creative Commons - Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 DE Lizenz"



Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, bevor Sie diesen Bausatz in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Platz auf. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung / Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei allen Geräten, die zu ihrem Betrieb eine elektrische Spannung benötigen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden. Besonders relevant sind für diesen Bausatz die VDE-Richtlinien VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860. Bitte beachten Sie auch nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Nehmen Sie diesen Bausatz nur dann in Betrieb, wenn er zuvor berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut wurde. Erst danach darf dieser an eine Spannungsversorgung angeschlossen werden.
- Lassen Sie Geräte, die mit einer Versorgungsspannung größer als 24 V- betrieben werden, nur durch eine fachkundige Person anschließen.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben dieser Baugruppe durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In einer Umgebung in der brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können, darf diese Baugruppe nicht betrieben werden.
- Im Falle eine Reparatur dieser Baugruppe, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen. Eine Reparatur des Gerätes darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Spannungsführende Teile an dieser Baugruppe dürfen nur dann berührt werden (gilt auch für Werkzeuge, Messinstrumente o.ä.), wenn sichergestellt ist, dass die Baugruppe von der Versorgungsspannung getrennt wurde und elektrische Ladungen, die in den in der Baugruppe befindlichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.
- Sind Messungen bei geöffnetem Gehäuse unumgänglich, muss ein Trenntrafo zur Spannungsversorgung verwendet werden
- Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit denen die Baugruppe verbunden ist, müssen immer auf Isolationsfehler oder Bruchstellen kontrolliert werden. Bei einem Fehler muss das Gerät unverzüglich ausser Betrieb genommen werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.
- Es ist auf die genaue Einhaltung der genannten Kenndaten der Baugruppe und der in der Baugruppe verwendeten Bauteile zu achten. Gehen diese aus der beiliegenden Beschreibung nicht hervor, so ist eine fachkundige Person hinzuzuziehen

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Auf keinen Fall darf 230 V~ Netzspannung angeschlossen werden. Es besteht dann Lebensgefahr!
- Dieser Bausatz ist nur zum Einsatz unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert worden. Er ist nicht geeignet, reale Steuerungsaufgaben jeglicher Art zu übernehmen. Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig!
- Der Bausatz ist nur für den Gebrauch in trockenen und sauberen Räumen bestimmt.
- Wird dieser Bausatz nicht bestimmungsgemäß eingesetzt kann er beschädigt werden, was mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden ist. Der Bausatz darf nicht geändert bzw. umgebaut werden!
- Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und /oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.
- Der Autor dieses Tutorials übernimmt keine Haftung für Schäden. Die Nutzung der Hard- und Software erfolgt auf eigenes Risiko.

Board 1 - Teil 2 (Der erste Start)

Prozessor – Board 1 mit dem ATmega 1284 P, 3 × Ports, ISP, 2 × I²C – Bus, Taster und LED`s

Im ersten Teil haben wir die Hardware gebaut. Mit den entsprechenden Ein- und Ausgängen, Tastern, LEDs, Lautsprecher und Verbindungen. Einen Test auf allgemeine Funktion haben wir auch durchgeführt. Leider sagt uns das nichts über die korrekten Funktionen unseres Prozessors und der Ein- und Ausgänge aus. Diese Sachen können wir nur mit einer Software testen. Dazu ist es notwendig, unseren Prozessor in Betrieb zu nehmen. Das bezeichne ich als ersten Start. Teilweise habe ich diesen Ablauf bereits in den Tuts zum AVT Studio 6 beschrieben.

Was muss ich machen um meinen ATmega 1284p zum ersten Mal in Betrieb zu nehmen?

- AVR Studio 6 starten
- Ein Programm auswählen
- Programm kompilieren
- Tools bzw. Device Programming starten
- Auswahl Interface
- ISP Clock neu setzen
- Fuse auslesen und neu setzen
- das Programm übertragen

Als nächste wollen wir uns den genauen Ablauf ansehen und Schritt für Schritt durchführen.



Ich wähle ein aktuelles Programm aus.



Als nächste erscheint dieses Bild. Im oberen Bereich befindet sich das Auswahlmenue.

BT - Board 1 - Teil 2



In dieser Leiste wird der Typ meines Prommers angezeigt, der Typ meines Prozessors, mein Interface und die Signatur meines Prozessors.

Nach dem ich "Apply" angeklickt habe, wird mir der "ISP Clock" angezeigt.



Im Auslieferungszustand ist der ATmega 1284p mit dem internen Oszillator 1 MHz programmiert. Da die ISP-Frequenz max. $\frac{1}{4}$ der Oszillator Frequenz betragen darf, kann die Signatur nicht ausgelesen werden. Im Feld "Device signature" kann dadurch nichts angezeigt werden.

Die ISP-Frequenz muss angepasst werden. Dazu kann ich den Marker einfach nacl links ziehen bis eine Frequenz von ca. 12!	ATmega1284P ISP Clock Marker Freque	• ISP • Apply k ISP- enz igt wird. Anschlie	wer than 1/4 of freq Mit "Set" bes ssend mit "S	Read 5,1 v uuency the device is o stätigen et" bestätige	/ Read 125 kHz pperating on. Set n.
Nach dem ich die ISP-Frequenz mit " Set " bestätigt habe, kann ich mit " Read " die Signatur meines Prozessors auslesen. Es sollte 0 x 1E9705 Damit konnte ich de Einstellungen laden. Bitte " Fuse " anklick	mega1284P Anzeig Sig Ine ISP Clo angezeigt w n Prozessor d	• ISP • Apply ge "Device nature" ck trequency must be lowe verden. auslesen und Fuse	ox1E9705	Read 5,1 V ead licken Interface set Tool inform Device infor Memories Fuses Lock bits	ttings mation mation
Diese Fuse Werte k	se Name SODLEVEL DISA SODLEVEL DISA CDEN Image: Comparison of the second sec	gezeigt werden: Value BLED • W_F000 • SC_1KCK_65MS_CRES_SLOV	VPWR -	Production Copy	file to clipboard



Interface settings Tool information	Device	Erase now							
Device information	Flash (128KB)								
Memories	E:\AAA Technik\Roboter\RN-Controll\RNC Programme\ATB_Out2_1\ATB_Out2_1\Debug\								
Fuses	Erase de	evice before programming	Program	Verify Read					
Lock bits	M Verify Flash after programming								
Production file	EEPROM (EPROM after programming	Program	Verify Reid					
Letztes verwend Programm	detes	Mit "Programm" anklicken	Die letzten ca. 5 Programme	Suche in einem Verzeichniss					

Es erscheint diese Anzeige. Hier kann ich auswählen, welche Datei / Programm ich übertragen möchte.

Ich habe in der Anzeige, mein als letztes genutztes Programm angezeigt. Daneben kann ich eines der letzten

ca 5 Programme	ATB_Prg_2	06.07.2014 10:11	Dateiordner	
cu. 5 m ogi unime	ATB_Prg_3	06.07.2014 10:34	Dateiordner	
auswählen oder	🕌 ATB_Prg_4	06.07.2014 10:38	Dateiordner	
eines aus einem	퉬 ATB_Prg_5	06.07.2014 10:41	Dateiordner	
Verzeichniss auf	퉬 ATB_Prg_6	06.07.2014 10:54	Dateiordner	
meiner Festnlatte	퉬 ATB_Prg_7	07.07.2014 19:40	Dateiordner	
	퉬 ATB_Prg_8	07.07.2014 20:30	Dateiordner	
auswanien	퉬 ATB_SIt_1	01.08.2014 19:20	Dateiordner	-



Ich habe einige Programme zum Testen der einzelnen Ports angehängt.

Einige Teile des Textes wurden zur besseren Übersicht farblich gestaltet.

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ich wünsche viel Spaß beim Bauen und programmieren

Achim

<u>myroboter@web.de</u>